



Регулируйте глубину высева из кабины

Изменились почвенные условия, но регулировать глубину рукояткой заглабления вручную нет ни времени ни желания? Электроактуаторы SmartDepth позволяют устанавливать глубину высева прямо из кабины с дисплея 20|20. Вы можете также видеть текущее положение актуатора удалённо через облако, так что вы будете уверены, что глубина выставлена правильно.

Электрические актуаторы SmartDepth устанавливаются вместо штатной рукоятки заглабления и управляются из кабины с дисплея. Больше не нужно останавливаться и вручную менять глубину - всё делается с монитора.

Автоподстройка глубины - охота за влагой

Раскапывая несколько метров борозды в поле вы не получаете представления, на правильную ли глубину заложены семена, есть ли там влага и правильно ли выставлена глубина. Хвостик с датчиками SmartФермер скользит по дну борозды и непрерывно определяет влажность, доступную семени, поэтому вы легко отрегулируете глубину и получите отличные всходы.

Информация о доступной влаге выводится на дисплей 20|20 рядом с кнопкой регулировки глубины. Если влаги достаточно - вы легко сможете немного вымелить семена, а если не хватает - заглубить семена.

